

OUSAMA 綠王電動農機 E-Grass Cutter 快速使用手冊 Quick Guide

A. 安裝刀具

快速安裝：所需工具



快速安裝：安裝部件順序

零件名稱	螺 母	螺牙護罩	卡箍墊圈	刀 具	工 作 頭	主 體
牛筋盤 (選配)	×	×	×			
牛筋盤 (選配)			×			
平頭 (選配)						
圓頭 (選配)						
鍊鋸 (選配)	×	×	×		×	

× = 不使用這項部件

B. 啟動電力

請先接上電池與主機的電源線，再按下電池開關，開啟電池電源。

開啟電池電源時，動作桿會同步亮燈號，表示電源已啟動。

不使用時，先確認安全開關置於OFF位置

按下電池開關，在 3 秒內電池會關閉，電池電源燈熄滅。

當燈號快閃，時請停止工作並進行更換電池或進行充電。



C. 操作電動割草機

- 1.) 請穿著安全防護手套，頭盔、衣、鞋等，保護身體。
- 2.) 先確認安全開關是否置於OFF位置，若否則須先置於OFF位置。
- 3.) 按下電池開關開啟電源，此時電池電源燈恆亮，再將主機與電池包背負於身上，並再次調整背帶長度。
- 4.) 打開安全開關，壓下解鎖桿方可操作動作桿。
- 5.) 可依切割對象調速，有三速可調。
- 6.) 想停止時，放開動作桿即可停止。
- 7.) 電源停止時，刀具還可能在旋轉，應等待刀具完全停止再放下刀具，以免危險。

